

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PÂTE DÉCAPANTE TENCO	
DESCRIPTION	La pâte décapante Tenco est un décapant efficace et sans danger qui permet d'éliminer complètement presque tous les types de peintures à base d'eau et d'alkyde. La pâte décapante Tenco est aussi utilisée pour éliminer les plâtres de parement, les antifouling, les vernis, les colles, les graffitis et les papiers peints en fibre de verre. La pâte décapante Tenco est biodégradable et ne produit pas de vapeurs toxiques. La pâte décapante Tenco ne contient aucun produit alcalin, acide ou biocide, a un pH neutre et n'attaque pas le bois, le plastique, la pierre (naturelle) et les métaux si l'usage est correct. La pâte décapante Tenco convient à un usage amateur ou professionnel.
APPLICATION	La pâte décapante Tenco peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur, sur le bois, le plastique, la pierre (naturelle), les métaux et les métaux légers. Cette pâte décapante fonctionne bien à des températures allant de 5 °C à 25 °C.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Biodégradable - Ne produit pas de vapeurs toxiques - Usages multiples
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Épais et visqueux
Couleur	Vert clair
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	85 °C
Densité à 20 °C	1,1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non déterminée
Rendement théorique	4 à 8 m ² par litre selon la surface.
Temps de séchage	Recouvrable après un bon nettoyage et séchage.
Teneur en solvant	Non applicable
Teneur en composants solides	80 %
MODE D'EMPLOI	Faites un test avant de commencer. Appliquer la pâte décapante Tenco à l'aide d'un pinceau plat. Appliquer ensuite suffisamment de

	pâte décapante Tenco sur la peinture, la colle ou le plâtre de parement à retirer (au minimum une couche équivalente à celle à retirer). Il est toujours recommandé de bien ventiler pendant l'utilisation. 500 ml pour 2 à 4 m², en fonction du type de peinture et de l'épaisseur de la couche. Le délai d'action du produit varie d'environ 30 minutes à 30 heures selon le type de revêtement, l'épaisseur de la couche et/ou le type de surface. Il peut parfois être nécessaire d'appliquer le produit dans l'après-midi et de l'enlever le lendemain lorsque la couche s'est dissoute. Retirer les couches décapées à l'aide d'un grattoir à peinture, se débarrasser des résidus en tant que déchet chimique. Rincer la surface à l'eau chaude. Une fois la surface sèche, poncer et peindre. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 5 °C.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 5 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	La pâte décapante Tenco est prête à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés à l'eau chaude.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl