

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TENCO DÉCOR DE JARDIN TRANSPARENT À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	Décor de jardin est une lasure pour jardin résistante et transparente, à base d'acrylique, l'eau en étant le solvant. Tenco Décor de jardin accentue le fil du bois et protège le bois des intempéries. Il est facile à appliquer et sèche rapidement. Tenco Décor de jardin est peu odorante et respecte l'environnement. Ne pas appliquer en plein soleil et à des températures inférieures à 10 °C. Tenco Décor de jardin protège de manière optimale et embellit le bois dans et autour du jardin (barrières, clôtures, pergolas, palissades, bacs à sable, cages à écureuils, etc.).
APPLICATION	Tenco Garden Decor est spécialement conçu pour la protection du bois tendre dans et autour du jardin. Ne convient pas aux parties horizontales telles que les terrasses.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Convient aux bois tendres, ne convient pas aux bois durs - Application facile - Résistance aux rayons ultraviolets - Imperméabilité - Excellente protection contre les intempéries - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	12 à 14 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C. Peut être peint après 16 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 50 %
MODE D'EMPLOI	Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer

	<p>Tenco Décor de jardin en fine couche régulière à l'aide d'un pinceau à poils longs. Un à deux traitements suffisent. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	Tenco Décor de jardin est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl