

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LASURE POUR MOBILIER DE JARDIN TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	La lasure pour mobilier de jardin Tenco est une lasure transparente à base d'eau, spécialement conçue pour le mobilier de jardin en bois dur ou tendre. Elle donne une couleur naturelle au bois et offre une couche de protection brillante comme de la soie. La lasure pour mobilier de jardin Tenco permet d'éviter le grisaillement du bois et la formation d'un film. Il n'y a donc pas de décollement, ni de fissuration.
APPLICATION	La lasure pour mobilier de jardin Tenco est spécialement conçue pour la protection du mobilier de jardin en bois dur ou tendre. Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Convient aux bois tendres et durs - Application facile - Résistance aux rayons ultraviolets - Imperméabilité - Excellente protection contre les intempéries - Bonne adhérence et bonne fluidité
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,03 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	12 à 14 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C. Peut être peint après 16 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	AUCUN OU TRÈS PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
MODE D'EMPLOI	Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer la lasure pour mobilier de jardin Tenco à l'aide d'un pinceau à poils longs en une fine couche régulière. Un à deux traitements suffisent. Pour le bois neuf, nous recommandons de le laisser quelques mois

	<p>à l'extérieur, afin que les composants et/ou l'huile de fabrication subissent l'effet des intempéries. Bien poncer le bois usagé et légèrement poncer le bois grisâtre de manière à ce que la couleur du bois réapparaisse. Entretien : un traitement par an avec la lasure pour mobilier de jardin Tenco suffit.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	La lasure pour mobilier de jardin Tenco est prête à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl