

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DÉGRISANT POUR BOIS DUR TENCO	
DESCRIPTION	Le dégrissant pour bois dur Tenco supprime totalement le voile gris existant et rétablit la couleur d'origine du bois.
APPLICATION	Le dégrissant pour bois dur Tenco permet de nettoyer les meubles de jardin en bois dur grisâtre ou sale et de rétablir ainsi la couleur d'origine du bois dur.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Rétablit la couleur du bois dur. - Application facile
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Peu prononcée, caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	Selon le degré de grisaillement et de saleté. Il est possible de traiter une table de jardin et quatre chaises avec environ un litre.
Temps nécessaire au produit pour agir	Environ 15 minutes
Teneur en solvant	CONTIENT PEU DE SOLVANTS. Dangereux : contient de l'acide oxalique.
Teneur en composants solides	Non applicable
MODE D'EMPLOI	Appliquer le dégrissant pour bois dur Tenco au pinceau de manière à ce que toutes les parties soient bien traitées. Laisser le dégrissant pour bois dur Tenco agir pendant environ 15 minutes. La saleté se décolle et l'effet dégrissant est immédiatement visible sur le bois. Retirer la saleté dissoute à l'aide d'une éponge métallique ou d'une brosse à poils durs. Utiliser beaucoup d'eau (faire attention aux éclaboussures). Si nécessaire, répéter le traitement pour obtenir des résultats encore meilleurs. Laisser ensuite bien sécher les meubles de jardin. Appliquer ensuite l'huile pour bois dur Tenco ou une lasure pour meubles de jardin Tenco en couche de finition dans la couleur transparente souhaitée.

TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Le dégrisant pour bois dur Tenco est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl